ACCU-CHEK Aviva

Roche

PT

# Começar aqui

Guia de iniciação

ACCU-CHEK

## ADVERTÊNCIA

- Este Guia de iniciação não substitui o Manual de utilização do aparelho de medição de glicemia Accu-Chek Aviva. O Manual de utilização contém instruções de manuseamento e outras informações importantes.
- O dispositivo de punção destina-se apenas para uso pessoal.

## Resumo do aparelho de medição da glicemia

1. Botão ligar/desligar/configurar
2. Visor
3. Botões de direção para a direita e para a esquerda
4. Ranhura de tiras-teste
5. Tampa do compartimento da pilha
6. Janela de infravermelhos (IV)

## Preparação do dispositivo de punção

**1**

Analisar o dispositivo de punção Accu-Chek FastClix para o conhecer.

**2**

Retirar o cartucho de lancetas da bolsa no estojo.

**NOTA**
Cada cartucho de lancetas contém 6 lancetas estéreis.

**3**

Retirar a tampa, puxando-a a direito para fora. Não rodar a tampa.

**ADVERTÊNCIA**
Não deve inserir o cartucho de lancetas no dispositivo de punção e premir simultaneamente o botão de ejeção ou segurar o dispositivo de punção com o botão de ejeção em repouso numa superfície tal como um tampo de mesa. Isso pode ejetar uma lanceta e causar lesões inadvertidamente.

**4**

Inserir o cartucho de lancetas, com a ponta branca para a frente, no dispositivo de punção. Empurrar o cartucho de lancetas completamente até que encaixe firmemente na devida posição com um clique.

**NOTA**
Não desencaixar o cartucho de lancetas até que todas as 6 lancetas sejam utilizadas, uma vez que o cartucho não pode ser reutilizado após ser desencaixado do dispositivo de punção.

**5**

Colocar novamente a tampa no dispositivo de punção. Confirmar que o recorte da tampa está alinhado com o contorno saliente do dispositivo de punção.

**6**

Regular a profundidade de penetração da lanceta para um nível confortável. Começar por 2. Para pele mais dura, regular para um número superior.

**Quando estiver pronto para testar…**

Utilização do dispositivo de punção: ao premir o botão de ejeção, pode armar o dispositivo de punção e picar com 1 clique.

## Realização de um teste de glicemia

**1**

Lavar e secar as mãos antes de efetuar um teste de glicemia.

**2**

Verificar a data limite de utilização no recipiente de tiras-teste. Não utilizar tiras-teste que tenham ultrapassado a data limite de utilização.

**3**

Retirar uma tira-teste do recipiente de tiras-teste. Fechar bem a tampa.

**4**



Introduzir a tira-teste no aparelho, na direção das setas, até o aparelho emitir um som.

Aparece o símbolo da gota de sangue a piscar.

**5**

Manter o dispositivo de punção firmemente contra a ponta do dedo e premir o botão de ejeção para picar o dedo.

**6**

Encostar a ponta da tira-teste à gota de sangue. Não pôr sangue em cima da tira-teste.

O aparelho emite um som e Ⅱ começa a piscar quando a quantidade de sangue na tira-teste for suficiente.

O resultado do teste aparece no visor após 5 segundos.

**Antes de terminar…**

Preparar o dispositivo de punção para o teste seguinte. Deslizar a patilha para a frente e para trás uma vez para preparar a lanceta seguinte. A janela apresenta o número de lancetas disponíveis.

## Mensagens de erro

Se aparecer no visor alguma das mensagens de erro abaixo, em qualquer altura, consultar imediatamente o Manual de utilização, Capítulo 5, Mensagens do visor e de erro.

**E-1** A tira-teste pode estar danificada ou não foi corretamente introduzida. Retirar e introduzir a tira-teste novamente ou substituí-la, se danificada.

**E-3** A glicemia pode estar extremamente elevada ou ocorreu um erro no aparelho ou na tira-teste. Se o resultado do teste corresponder ao que sente, contactar imediatamente o profissional de saúde. Se o resultado do teste não corresponder ao que sente, repetir o teste de glicemia. Consultar o Manual de utilização, Capítulo 2, Resultados de glicemia invulgares. Se o segundo resultado do teste não corresponder ao que sente, efetuar um teste de controlo com a solução de controlo e uma nova tira-teste. Se o resultado de controlo estiver dentro do intervalo aceitável, rever o procedimento de teste e repetir o teste de glicemia com uma nova tira-teste. Se a mensagem E-3 continuar a aparecer quando se efetua um teste de glicemia, o resultado de glicemia pode estar extremamente elevado e acima do intervalo de leitura do sistema. **Contactar imediatamente o profissional de saúde.** Se o resultado de controlo não estiver dentro do intervalo aceitável, consultar o Manual de utilização, Capítulo 4, Interpretação dos resultados de controlo fora do intervalo aceitável.

**E-4** A quantidade de sangue ou de solução de controlo absorvida pela tira-teste foi insuficiente para a leitura ou foi aplicada após o início do teste. Descartar a tira-teste e repetir o teste de glicemia ou de controlo.

**E-6** A aplicação de sangue ou de solução de controlo na tira-teste foi efetuada antes de ter aparecido no visor o símbolo da gota a piscar. Descartar a tira-teste e repetir o teste de glicemia ou de controlo.

**E-7** Ocorreu um erro eletrónico ou, em casos raros, uma tira-teste usada foi retirada e novamente introduzida. Desligar e ligar o aparelho ou retirar a pilha durante 20 segundos e introduzi-la novamente. Efetuar um teste de glicemia ou de controlo.

**E-8** A temperatura está acima ou abaixo do intervalo correto para o sistema. Consultar o folheto informativo das tiras-teste sobre as condições de funcionamento do sistema. Mudar para uma área com as condições adequadas, aguardar 5 minutos e repetir o teste de glicemia ou de controlo. Não aquecer nem arrefecer artificialmente o aparelho.

**E-9** A pilha está quase descarregada. Substituir a pilha imediatamente. Se a mensagem reaparecer depois de substituir a pilha, voltar a retirar a pilha, premir qualquer botão do aparelho e voltar a colocar a pilha.

**E-10** A configuração da hora e da data pode não estar certa. Verificar se a hora e a data estão certas e, se necessário, acertar.

**NOTA**
Contactar a Roche se a mensagem de erro persistir.

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 2013-04

Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com

CE 0088

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA e FASTCLIX são marcas da Roche.
© 2015 Roche Diabetes Care
07227094001(02)-0615

This file may not print or view at 100%.
Die lines and color breaks do not print.
Roche USA – 53767
V4/1 – 07227094001(02) – Black
Roche USA – 53767
V4/2 – 07227094001(02) – Cyan
Roche USA – 53767
V4/3 – 07227094001(02) – Magenta
Roche USA – 53767
V4/4 – 07227094001(02) – Yellow